

コボットステンブレース穴隠し材

「コボピタ」



コボピタ 大

コボピタ 小



コボットを意匠など、見える場所で使用する際ブレースの通る穴を目隠し！
素材はもちろん、ステンレス製で、その名も「コボピタ」

【ステンキャップ 取付手順】

- ① コボピタをコボット/ステンロッドに事前に差込む
※ 注意 コボピタ(大)と(小)で1組で使用。表側に(小)がくるようにセットする
- ② FIX窓などに開けた穴にステンロッドを挿入する
- ③ ステンロッドをステンブレース接続金具に取付ける
- ④ コボピタを 接着剤で固定する

